

Heavy Duty Utility Hanging Scale Instructions

Note: Your scale will not be set at zero after removing from box. You must adjust your scale to zero before using. Please read complete instructions before using.

Instructions

1. Insert a hook at top of scale.
2. Hang scale from a safe, secure weighing location. Be sure that weighing location will support the capacity of the scale and item(s) to be weighed.
3. Insert a hook at bottom of scale and attach weight container. (Model 3328 only: insert a hook at top of scale.) Note: Weight container not included. Taylor model 3305N sold separately. Only use weight containers equipped to handle the capacity of your scale.
4. Readjust pointer to zero as needed. To adjust pointer to zero:
Model 3070: Tighten or loosen the screw located on the metal tab supporting the S hook.
Model 3328: Tighten or loosen the screw located on the metal tab at the bottom of the scale.
Model 3470: Turn the adjustment knob located at the top of the scale.
5. Apply item(s) being weighed slowly and evenly into weight container. Do not drop item(s) being weighed into weight container. Do not release item(s) being weighed until the pointer has stopped at a weight reading. **DO NOT OVERLOAD.**
6. Read weight.

Cleaning Instructions

To clean your Taylor Utility Hanging Scale, use a non-abrasive cleaner and soft cloth to lightly wipe exterior surface only.

Scoop Accessory

To use the Taylor model 3305N scoop accessory (sold separately): Insert the two short lengths of the chains into the two side holes of the scoop. Insert the long length of the chains into the back hole of the scoop. Hang scoop from the hook. To permanently affix the hook to the scoop, use pliers to squeeze together the open end of the hook over the lip of the scoop.

Instructions pour une balance utilitaire suspendue très résistante

Remarque: Veuillez noter que votre balance devra être remise à zéro quand vous la sortirez de son emballage. Il vous sera nécessaire de la mettre à zéro avant de l'utiliser. Veuillez lire toutes les instructions avant usage.

Instructions

1. Insérer le crochet au-dessus de la balance.
2. Suspendre la balance à un endroit où il sera possible de peser en toute sécurité. S'assurer que l'endroit choisi supportera la capacité de la balance et le poids de ce qui sera pesé.
3. Insérer le crochet sous la balance et l'attacher au réceptacle de pesée qui n'est pas fourni. (Modèle 3328 seulement: Insérez un crochet sur le dessus de la balance.) Remarque: Réceptacle de pesée non inclus. Modèle 3305N Taylor vendue séparément. N'utiliser que des conteneurs de pesée qui sont prévus pour la capacité de votre balance.
4. Réajuster le pointeur selon le besoin. Pour régler le pointeur sur zéro:
Modèle 3070: Serrer ou desserrer la vis située sur le taquet métallique de maintien du crochet en S.
Modèle 3328: Serrer ou desserrer la vis située sur le taquet métallique située au bas de la balance.
Modèle 3470: Tourner le bouton de réglage située au la partie supérieure de la balance.
5. Placer les objets à peser lentement et de la même manière dans le réceptacle de pesée. Ne pas faire tomber ce qu'est à peser dans le réceptacle. Ne pas enlever ce qui est pesé tant que le pointeur n'a pas cessé de bouger. **NE PAS SURCHARGER.**
6. Lire les poids.

Comment Nettoyer Votre Balance

Pour nettoyer votre Balance Utilitaire Suspendue Taylor, utiliser un produit nettoyant non abrasif et un chiffon doux. N'essuyer que la surface extérieure de votre balance.

L'accessoire Pelle

Pour utiliser l'accessoire pelle Taylor modèle 3305N (vendu séparément) : Insérer les deux courtes longueurs des chaînettes dans les deux trous latéraux de la pelle. Insérer la grande longueur des chaînettes dans le trou arrière de la pelle. Suspendre la pelle à partir du crochet. Pour fixer de manière permanente le crochet à la pelle, servez-vous d'une pince pour serrer l'extrémité ouverte du crochet contre le bord de la pelle.

Instrucciones para el uso de la báscula colgante para trabajos pesados

Nota: Su báscula no debe marcar cero después de sacarse de la caja. Usted puede ajustar su báscula en cero antes de usarla. Por favor, lea todas las instrucciones antes de usarla.

Instrucciones

1. Inserte uno de los ganchos en la parte superior de la báscula.
2. Cuelgue la báscula en un lugar seguro y firme para pesar. Asegúrese de que el lugar en donde cuelgue la báscula pueda sostener tanto el peso de la báscula como el de las cosas a ser pesadas.
3. Inserte el otro gancho en la parte inferior de la báscula y sujete en éste la base para cargar el peso. (Sólo en el modelo 3328: inserte un gancho en la parte superior de la báscula.) Nota: El recipiente para pesar no se incluye. Modelo 3305N Taylor se vende por separado. Es importante usar solo recipientes para pesar que sean adecuados para la capacidad de su báscula.
4. Reajustar el puntero en cero, si es necesario. Para ajustar el puntero en cero:
Modelo 3070: Ajuste o afloje el tornillo que se encuentra en la pestaña de metal que sostiene el gancho en S.
Modelo 3328: Ajuste o afloje el tornillo que se encuentra en la pestaña de metal en la parte inferior de la báscula.
Modelo 3470: Mueva la perilla de ajuste que se encuentra en la parte superior de la báscula.
5. Coloque de manera lenta y proporcionada los artículos que van a ser pesados en la base de carga. No debe caer en peso los artículos sobre la base. No retire los artículos antes de que el puntero cese de moverse. No sobrecargue la báscula.
6. Lea el peso marcado.

Instrucciones Para la Limpieza

Use un paño suave y un limpiador no abrasivo para limpiar con cuidado la superficie exterior de su báscula.

Accesorio de Cucharón

Para usar el accesorio de cucharón del modelo Taylor 3305N (vendido por separado): Inserte los dos tramos cortos de cadena en los dos orificios laterales del cucharón. Inserte el tramo largo de cadena en el orificio trasero del cucharón. Cuelgue el cucharón del gancho. Para fijar permanentemente el gancho al cucharón, use pinzas para apretar y unir el extremo abierto del gancho sobre el borde del cucharón.

1 Year Limited Warranty

Taylor® warrants this product to be free from defects in material or workmanship for one (1) year from date of original purchase for the original purchaser. It does not cover damages or wear resulting from accident, misuse, abuse, commercial use, or unauthorized adjustment and/or repair. If service is required, do not return to retailer. Should this product require service (or replacement at our option), please pack the item carefully and return it prepaid, along with store receipt showing the date of purchase and a note explaining reason for return to:

**Taylor Precision Products, Inc. , 2220 Entrada Del Sol, Suite A, Las Cruces,
New Mexico 88001 USA**

There are no expressed warranties except as listed above. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state.

For additional product information, or warranty information outside the USA, please contact us through www.taylorusa.com.

©2014 Taylor Precision Products, Inc. and its affiliated companies, all rights reserved. Taylor® and Leading the Way in Accuracy® are registered trademarks of Taylor Precision Products, Inc. and its affiliated companies. All rights reserved.

**Scales made in China. Scoop made in China.
Not legal for trade. www.taylorusa.com**

Garantie limitée d'un an

Taylor® garantit que ce produit est libre de tout défaut de matériaux ou de main d'oeuvre pour une période d'un (1) an à partir de la date d'achat original pour l'acheteur original. Elle ne couvre pas les dommages ou l'usure suite à un accident, une mauvaise utilisation, tout abus, utilisation commerciale ou réglage interdit et/ou réparation interdite. Si l'appareil doit être réparé, ne le retournez pas au détaillant. Si ce produit doit être réparé (ou remplacement à notre discrétion), veuillez l'emballer avec soin et le retourner à frais prépayés avec la facture du magasin indiquant la date d'achat et une note expliquant la raison du retour à l'adresse suivante:

**Taylor Precision Products, Inc. , 2220 Entrada Del Sol, Suite A, Las Cruces,
New Mexico 88001 USA**

Il n'y a aucune garantie expresse sauf celle indiquée précédemment. Cette garantie vous donne des droits précis, mais vous pouvez aussi avoir d'autres droits qui varient d'une juridiction à l'autre.

Pour de l'information supplémentaire sur le produit ou sur la garantie à l'extérieur des É.-U. veuillez nous contacter par www.taylorusa.com.

©2014 Taylor Precision Products, Inc. et ses sociétés affiliées, tous droits réservés. Taylor® et Leading the Way in Accuracy® sont des marques de commerce déposées de Taylor Precision Products, Inc. et ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Balances fabriqué en Chine. Pelle fabriqué en Chine.
Non légal pour le commerce.
www.taylorusa.com**

Garantía limitada por un año

Taylor® garantiza este producto contra defectos en los materiales y en la mano de obra durante 1 (un) año para el comprador original, a partir de la fecha de compra original. No cubre daños ni desgastes que sean consecuencia de accidentes, uso inadecuado, abuso, uso comercial, ni ajustes y/o reparaciones no autorizadas. Si necesita mantenimiento, no la devuelva al vendedor minorista. Si este producto requiere mantenimiento (o cambio a nuestro entender), sírvase empacar el artículo cuidadosamente y envíelo con el franqueo pagado, junto con el recibo de la tienda en el que aparezca la fecha de compra y una nota explicando el motivo de la devolución a:

**Taylor Precision Products, Inc. , 2220 Entrada Del Sol, Suite A, Las Cruces,
New Mexico 88001 USA**

No existen garantías expresas excepto las enunciadas anteriormente. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted tenga otros derechos que varíen de un estado a otro.

Para obtener información adicional sobre el producto, o información de la garantía fuera de los EE.UU., sírvase contactarnos a través de www.taylorusa.com.

©2014 Taylor Precision Products, Inc. y sus compañías afiliadas, todos los derechos reservados. Taylor® y Leading the Way in Accuracy® son marcas registradas de Taylor Precision Products, Inc. y sus compañías afiliadas. Todos los derechos reservados.

**Básculas fabricado en China. Accesorio de cucharón fabricado en China.
No es legal para uso comercial.
www.taylorusa.com**

ths 2.14 WC